

Solución para error de lectura de Lector CCD 2D Inalámbrico 2,4 Ghz



Si no se muestra ningún código de barras y suenan tres tics, siga los pasos a continuación para reiniciar el escáner:

1. Desconecte el USB y vuelva a conectarlo.
2. Escanee los códigos que aparecen a continuación en secuencia.

Después del segundo código, el escáner se apagará. Enciéndalo pulsando el botón y continúe. Tras una conexión exitosa, el escáner emitirá dos pitidos.

Importante: Después de escanear, espere unos segundos (1-2 segundos) para que el escáner procese los códigos internamente.

1. Reiniciar



2. Restaurar conexión inalámbrica



Debería apagarse; enciéndalo pulsando el botón del escáner

3. Conectar

