

Manual de usuario



AUDÍFONOS INALÁMBRICOS

BestLink

Smart Display
BL-AH510

Lista de empaque

- Auriculares inalámbricos
- Estuche de carga para auriculares
- Cable de carga tipo C
- Manual de instrucciones

Especificaciones del producto

Modelo del producto: BL-AH510

Pantalla LED TFT: 1,47 pulgadas (172 × 320)

Versión inalámbrica: V5.4

Especificaciones de la batería: Auriculares de 3,7 V

Modos compatibles: HFP/HSP/A2DP/AVRCP

Alcance de la señal: 10 m

Tiempo de reproducción: aproximadamente 4-5 horas

Tiempo de conversación: aproximadamente 4-5 horas

Tiempo en espera: aproximadamente 80 horas (conectado)

Tiempo de carga: Cargar el cargador durante aproximadamente 2 horas

y cargar los auriculares durante aproximadamente 1 hora

Instrucciones de funcionamiento

1. Encendido: Abra el estuche de carga y extraiga ambos auriculares; se encenderán automáticamente. Encendido manual: Con los auriculares fuera del estuche de carga y apagados, mantenga pulsada la zona táctil del auricular izquierdo o derecho durante 2 segundos. Los auriculares se encenderán individualmente y emitirán el tono de encendido.



2. Apagado: Coloque los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa; se apagarán y cargarán automáticamente. Apagado manual: Con los auriculares fuera del estuche, encendidos y sin Bluetooth, mantenga presionada la zona táctil de cualquiera de los auriculares durante 5 segundos para apagarlos. Se oirá el tono de apagado.

3. Responder/Finalizar llamada: Toque uno de los auriculares para responder o finalizar una llamada.

4. Rechazar llamada: Mantenga presionado uno de los auriculares durante 2 segundos durante una llamada entrante.

5. Reproducir/Pausar: Toque uno de los auriculares para reproducir o pausar el audio.

6. Cambiar de canción: Toque tres veces el auricular izquierdo o derecho para ir a la pista anterior. Toque dos veces el auricular izquierdo o derecho para ir a la siguiente.

7. Control de volumen: Deslice el dedo hacia arriba en el vástago de los auriculares para subir el volumen. Desliza el auricular hacia abajo para bajar el volumen.

8. Cambio de modo ANC: Mantén pulsado el auricular izquierdo durante 2 segundos para alternar entre modo ANC, modo Transparencia y apagado.

9. Activar Siri: Mantén pulsado el auricular derecho durante 2 segundos para activar Siri.

10. Restablecer a valores de fábrica: Mantén pulsados los auriculares izquierdo y derecho juntos durante 5 segundos.

11. Función de conexión dual: Una vez emparejados y conectados los auriculares izquierdo y derecho al teléfono, si uno de ellos se apaga, el otro permanecerá conectado al teléfono.

Método de emparejamiento

Emparejamiento normal

1. Encienda los auriculares sacándolos del estuche de carga o mantenga pulsada la zona multifunción de ambos auriculares durante 2 segundos hasta que escuche el mensaje de encendido. Abra la lista de Bluetooth en su dispositivo inteligente, busque los auriculares y conéctese. Una vez que el emparejamiento se haya realizado correctamente, los auriculares mostrarán un mensaje de emparejamiento.

2. Si los auriculares ya se han conectado al teléfono y no se ha borrado el registro de conexión, abra el estuche de carga. Los auriculares se encenderán automáticamente y entrarán en modo de emparejamiento.

Operación de carga

e batería que muestra la pantalla LED del estuche de carga sea bajo, cárguelo lo antes posible. El LED mostrará la interfaz de carga durante la carga y se mostrará "100%" cuando esté completamente cargado.

2. Conecte un extremo del cable de carga USB al puerto de entrada de carga tipo C del estuche de carga y el otro extremo al puerto USB de un adaptador de corriente.


3. Cuando el auricular izquierdo o derecho tenga poca batería, se emitirá un tono de aviso. Limpie los auriculares, colóquelos en el estuche de carga y cierre la tapa para cargarlos.

4. Este producto se vende sin adaptador de corriente. Si se utiliza un adaptador de corriente para cargar, se debe usar un adaptador compatible con la certificación CCC que cumpla con los requisitos de la norma aplicable.


5. Si hay objetos extraños en los contactos de carga de los auriculares o si el contacto es deficiente, límpielos suavemente con un hisopo de algodón humedecido con alcohol.

Función de control de pantalla

1. Música




2. Ecualizador




3. Ambiente(Aislar)




4. Audio espacio




5. Volumen



6. Brillo




7. Encuentra auriculares




8. Cámara



9. Pantalla de bloqueo



10. Temporizador




11. Activación de pantalla



12. Luz(modos linterna)



13. Idioma



14. Fondo de pantalla

Precauciones

1. No utilice el dispositivo en entornos extremadamente calientes, fríos, polvorientos o húmedos.
2. No lo deje caer, golpee ni lo someta a vibraciones violentas durante su uso.
3. El rendimiento y las funciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.
4. Los auriculares contienen baterías y no deben exponerse a la luz solar, al fuego ni a temperaturas excesivas similares.
5. No desmonte el dispositivo sin autorización para evitar peligros.