

Manual de usuario



AUDÍFONOS Lite Pro
INALÁMBRICOS BL-AH300

BestLink

Lista de empaque

- Auriculares inalámbricos
- Estuche de carga para auriculares inalámbricos
- Cable de carga tipo C
- Manual de instrucciones

Especificaciones del producto

Modelo del producto: BL-AH300

Versión inalámbrica: V5.4

Especificaciones de la batería: Auriculares de 3,7 V

Modos compatibles: HFP/HSP/A2DP/AVRCP

Alcance de la señal: 10 m

Tiempo de reproducción: aproximadamente 4-5 horas

Tiempo de conversación: aproximadamente 4-5 horas

Tiempo en espera: aproximadamente 80 horas (conectados)

Tiempo de carga: Cargar el cargador durante aproximadamente 2 horas

y los auriculares durante aproximadamente 1 hora

Instrucciones de funcionamiento

1. Encendido: Abra el estuche de carga y extraiga ambos auriculares; se encenderán automáticamente.

Encendido manual: Con los auriculares apagados y fuera del estuche de carga, mantenga presionada la zona táctil del auricular izquierdo o derecho durante 6 segundos. Los auriculares se encenderán individualmente y emitirán un tono de aviso.

2. Apagado: Coloque los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa; se apagarán automáticamente y comenzarán a cargarse.

Apagado manual: Cuando los auriculares estén encendidos, fuera del estuche de carga y sin conexión Bluetooth, mantenga presionada la zona táctil del auricular izquierdo o derecho durante 6 segundos. Los auriculares se apagarán y emitirán un tono de aviso.

3. Responder/Finalizar llamada: Al recibir una llamada o durante una llamada, toque una vez la zona táctil de cualquiera de los auriculares para responder o finalizar la llamada.

4. Rechazar llamada: Al recibir una llamada, mantenga presionada la zona táctil de cualquiera de los auriculares durante 2 segundos.

5. Reproducir/Pausar: Toque una vez la zona táctil de cualquiera de los auriculares para pausar o reanudar la reproducción.

6. Cambiar de canción: Toca dos veces la zona táctil del auricular derecho para ir a la pista anterior y dos veces la zona táctil del auricular izquierdo para ir a la siguiente.

7. Ajustar el volumen: Toca tres veces la zona táctil del auricular derecho para bajar el volumen y tres veces la zona táctil del auricular izquierdo para subirlo.

8. Cambiar el ANC: Mantén pulsada la zona táctil del auricular izquierdo/derecho para activar el modo ANC/Transparencia/Desactivar.

9. Activar Siri: Toca cuatro veces la zona táctil del auricular derecho para activar Siri.

Método de emparejamiento

Emparejamiento normal

1. Encienda los auriculares sacándolos del estuche de carga o mantenga pulsada la zona multifunción de ambos auriculares durante 6 segundos hasta que escuche el mensaje de encendido. Abra la lista de Bluetooth en su dispositivo inteligente, busque los auriculares y conéctese. Una vez que el emparejamiento se haya realizado correctamente, los auriculares mostrarán un mensaje de emparejamiento.

2. Si los auriculares TWS ya se han conectado al teléfono y no se ha borrado el registro de conexión, abra el estuche de carga. Los auriculares se encenderán automáticamente y entrarán en modo de emparejamiento.

Operación de carga

1. Cuando la pantalla del compartimento de carga muestre batería baja, cárguelos a tiempo. La pantalla parpadea cuando el compartimento de carga se está cargando y permanece encendida cuando la carga está completa.

2. Conecte un extremo del cable de carga USB a la interfaz de carga tipo C de los auriculares y al puerto USB del adaptador de corriente.

3. Cuando la batería de los auriculares izquierdo y derecho esté baja, se emitirá un tono de advertencia de batería baja. Coloque los auriculares en el compartimento de carga y cierre la tapa para cargarlos.

4. Este producto se vende sin adaptador. Si utiliza un adaptador de corriente para cargarlo, debe adquirir un adaptador compatible con la certificación CCC y que cumpla con los requisitos de la norma.

5. Si hay objetos extraños en la interfaz de carga de los auriculares y el contacto es deficiente, utilice un hisopo de algodón humedecido en alcohol para limpiarla con cuidado.

Precauciones

1. No utilice el dispositivo en entornos extremadamente cálidos, fríos, polvorientos o húmedos.
2. No lo deje caer, golpee ni vibre violentamente durante su uso.
3. El rendimiento y las funciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.
4. Los auriculares contienen pilas y no deben exponerse a la luz solar, al fuego ni a temperaturas excesivas similares.
5. No desmonte el dispositivo sin autorización para evitar peligros.