

Manual de usuario

Modelo UT-RD12X

Descripción

El Lector/grabador de CD/DVD, modelo UT-RD12X es la mejor opción para agregar una unidad óptica externa a su computador o notebook. Entregando altas velocidades de CD y DVD hasta 24X. viene con puerto USB y USB C para mayor compatibilidad de conexión. su tamaño es compacto y perfecto para llevarlo a cualquier lugar.

NOTA:

- No es compatible con el formato blue-ray.
- No lo pongas sobre una superficie inestable.
- No coloque el artículo cerca de objetos magnéticos fuertes.
- Mantenga el producto estable sobre el escritorio.
- La capacidad máxima legible del Artículo es 8,5 G.
- Para la interfaz Apple MacBook Type-C, expulse el disco de su computadora.
- Para computadoras de escritorio, conecte el puerto USB posterior de la placa base en lugar de la interfaz USB frontal.
- La fuente de luz interior puede ser perjudicial para los ojos, no la mire directamente.
- No coloque el artículo en el lugar vulnerable para asegurar un uso normal exitoso.

Características del producto

- No es necesario instalar el controlador, plug & play.
- Puerto estándar tipo C, compatible con conexión en caliente.
- Diseño integrado del cable de datos. Puede leer la información de datos de CD/DVD.
- La unidad de CD externa es adecuada para conectar una computadora de escritorio o una computadora portátil con interfaz USB3.0/Tipo-C.
- Compatible con sistemas Windows XP/2003/Vista/7/8.1/10, Linux, Mac OS.
- Adopta tecnología de malla de cobre puro, baja impedancia y protección sólida, que proporciona una transmisión de datos más estable.
- Formato de CD compatible: DVD-ROM/-R/-RW/-R DLCCA CD-ROM/-R/-RW, VCD.

Instrucciones

Paso 1: Conéctelo al puerto USB de la computadora mediante un cable de datos USB estándar. En la esquina inferior derecha de la pantalla de la computadora debería aparecer el ícono del dispositivo.
Paso 2: Haga clic en el escritorio, abra "Mi PC", en "el dispositivo de almacenamiento móvil" debería mostrarse el ícono de la unidad.
Paso 3: Haga clic en este botón de ícono, haga clic con el botón derecho en el ícono de la unidad, elija "emergente" (Pop-up) y luego leerá el disco.

Posibles problemas y soluciones

1. Para la computadora de escritorio, conecte el cable USB a la interfaz USB detrás del host de la computadora (Imagen 2), en lugar de a la frontal (Imagen 1).



(Foto 1) (X)



(Foto 2) (4)

2. Cuando los puertos de entrada de su computadora no sean suficientes, debe conectar el CD al puerto de entrada de la computadora directamente, no use otro dispositivo para conectarlo, como un HUB USB (Imagen 1 y Imagen 2).



(Foto 1) (X)



(Foto 2) (X)

3. Tenga en cuenta que la unidad de CD no se puede utilizar a través del adaptador para garantizar un suministro de energía suficiente.



(Foto 1) (X)



(Foto 2) (4)

4. Si está utilizando una computadora portátil Apple, debe elegir dicha transferencia sin cables (Imagen 1), no las que tienen cable (Imagen 2).



(Foto 1) (4)



(Placa 2) (4)

5. Este producto está equipado con interfaz USB 3.0 y tipo C. Ambos pueden ser plug and play.

Precauciones

La unidad externa depende de si el sistema operativo de su computadora tiene la función de detectar otros dispositivos; de lo contrario, deberá descargar el controlador. En términos generales, casi todos los sistemas operativos más antiguos podían reconocer el DVD-RW mediante instalación directa o conexión externa. Entonces, si el sistema operativo de su computadora tiene los controladores o tiene la capacidad de descargarlos, la unidad de CD/DVD externa funcionará.

Métodos para resolver excepciones

Asegúrese de que la computadora portátil tenga suficiente capacidad, o puede causar que no se pueda reconocer el dispositivo. El sistema Windows recién lanzado ha interrumpido el uso del software de reproducción multimedia de DVD externo. Si está utilizando un sistema Windows 10 o superior, instale VLC Media Player para reproducir DVD y CD. Conecte el artículo al puerto USB directo de su computadora. Si lo conecta a un concentrador USB o una tarjeta extendida, es posible que no reconozca el artículo o no pueda leer el CD/DVD.