


Manual de Instalación y Uso
Impresora Térmica Bluetooth 58mm
Modelo: UT-PRT5090BT

1. Instalación y Configuración

Carga de Papel

- Presione el botón de apertura del compartimento de papel.
- Coloque el rollo térmico con el extremo hacia afuera.
- Cierre la tapa asegurándose de que el papel quede correctamente alineado.



2. Conexión Bluetooth

En Android/iOS:

- Encienda la impresora y active el Bluetooth en su dispositivo.
- Busque dispositivos disponibles y seleccione el icono de impresora.
- Si se solicita un código, ingrese 0000.
- Espere la confirmación de conexión.



3. Aplicación Rawbt

Descargar Rawbt

- Luego de descargar la App Rawbt.
- Ingresa en añadir impresora
- Siguiendo los pasos, seleccionar la impresora con el nombre anteriormente seleccionado.
- Permitir la conexión.
- Hacer prueba.



