


Manual de Instrucciones

Teclado Plegable Modelo UT-KBPL35




sku: 0010102

Lea este manual detenidamente antes de usar este producto.

PANTALLA DEL PRODUCTO

Dispositivo Bluetooth que utiliza el protocolo HID y puede utilizarse como dispositivo de entrada para dispositivos iOS, Android y Windows.



CAMBIO DE CANAL

FN+BT1/2/3 permite cambiar libremente entre los tres canales de conexión Bluetooth. La luz de ESTADO permanece encendida durante tres segundos.

Puede recordar conectar tres dispositivos Bluetooth simultáneamente.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. Diseño plegable doble, totalmente portátil una vez plegado.
2. Mayor rendimiento anti-engaño, no requiere contraseña para la conexión, se puede encender o apagar girando el interruptor y la codificación de hardware no requiere operaciones complejas.
3. Teclas de acceso directo multifuncionales para una operación más sencilla.
4. La superficie de la tecla tiene un diseño ergonómico para mejorar al máximo la sensación táctil del teléfono.

LED

1. LED de cambio: Cuando este LED se ilumina en rojo, el teclado se está cargando y se apaga automáticamente cuando está completamente cargado.
2. LED de mayúsculas/BT: a. Cuando el teclado está encendido, este LED se ilumina en azul durante 1-2 segundos y se apaga automáticamente.
3. Pulse el botón Conectar. Cuando este LED parpadea en azul, el teclado está conectado y se apaga automáticamente después de la conexión.
4. Durante la operación de teclas, este LED siempre se ilumina en azul y las letras del teclado cambian de minúsculas a mayúsculas.

INSTRUCCIONES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SISTEMA DEL EQUIPO

Tras conectar correctamente el teclado Bluetooth, debe sincronizarlo con el sistema de su tableta.

1. Si la tableta tiene un sistema Android, mantenga presionada la combinación de teclas Fn+para Android para sincronizar el sistema. En ese momento, el LED de mayúsculas/BT parpadeará dos veces y luego se apagará.
2. Si la tableta tiene un sistema Windows, mantenga presionada la combinación de teclas Fn+para Windows para sincronizar el sistema. En ese momento, el LED de mayúsculas/BT parpadeará dos veces y luego se apagará.
3. Si la tableta tiene un sistema iOS, mantenga presionada la combinación de teclas Fn+para Windows para sincronizar el sistema. En ese momento, el LED de mayúsculas/BT parpadeará dos veces y luego se apagará. (Nota: Si no se realiza la sincronización del sistema, puede haber discrepancias entre algunos caracteres introducidos y el contenido de las teclas).

PASOS PARA EMPAREJAR Y CONECTAR EL TECLADO

1. Encienda el teclado. El LED de encendido se iluminará durante 1 o 2 segundos antes de apagarse automáticamente.
2. Pulse el botón Conectar y el LED de Bluetooth parpadeará, lo que indica que el teclado está emparejado. (Nota: Si no se realiza el emparejamiento durante más de 1 minuto, el teclado pasará automáticamente al modo de espera. En ese momento, debe pulsar el botón Conectar de nuevo para iniciar el emparejamiento).
3. Abra la configuración de Bluetooth de la tableta, busque el nombre de Bluetooth en la búsqueda, Teclado Bluetooth, y haga clic en Conectar. (Nota: Conexión sin contraseña; el LED de Bluetooth se apagará tras la conexión).

RECORDATORIO ESPECIAL:

Para otros dispositivos Bluetooth que se puedan activar, compruebe cuidadosamente los estándares y la compatibilidad de Bluetooth antes de conectarlos.

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LAS TECLAS DE FUNCIÓN

FN+ Iconos de teclas	IOS Función del sistema	Android Función del sistema	Windows Función del sistema
	Página principal	Página principal	Página principal de IE
	Buscar	Buscar	Buscar
	Seleccionar todo	Seleccionar todo	Seleccionar todo
	Copiar	Copiar	Copiar
	Pegar	Pegar	Pegar
	Cortar	Cortar	Cortar
	Canción anterior	Canción anterior	Canción anterior

	Reproducir/Pausa	Reproducir/Pausa	Reproducir/Pausa
	Siguiente canción	Siguiente canción	Siguiente canción
	Bajar Volumen	Bajar Volumen	Bajar Volumen
	Subir volumen	Subir volumen	Subir volumen
	Pantalla de bloqueo	Pantalla de bloqueo	Pantalla de bloqueo
	Primera fila	Primera fila	Primera fila
	Encabezado de página	Encabezado de página	Encabezado de página
	Fin de página	Fin de página	Fin de página
	Fin de línea	Fin de línea	Fin de línea
	Combinación de teclas de función	Combinación de teclas de función	Combinación de teclas de función

Función de combinación de teclas FN+Shift+ en Windows

Implementación de las funciones estándar de ESC-F12 por separado

Nota: Después de conectar el dispositivo, debe presionar la tecla FN + la tecla del sistema correspondiente para seleccionar el sistema, de lo contrario, la función del teclado no será válida.

PARÁMETROS DEL TECLADO

Versión de Bluetooth	Bluetooth 5.0
Alcance operativo efectivo	Hasta 10 metros
Modo de modulación	GFSK
Voltaje de funcionamiento	3,0-4,2 V
Corriente de funcionamiento	< 2,5 mA
Tiempo en espera	>114 días
Tiempo de carga	< 2 horas
Capacidad de la batería de litio	150 mAh
Horas de funcionamiento sostenible	> 44 horas
Duración de la batería de litio	1 año
Sistemas compatibles	iOS, Android, Windows
Tamaño del teclado	294,5 x 92 x 9,2 mm (desplegado)
Tamaño del teclado	147 x 92 x 18,4 mm (plegado)

MODO DE SUSPENSIÓN DE AHORRO DE ENERGÍA

Si no se utilizan instrucciones en el teclado durante 10 minutos, este entrará automáticamente en modo de suspensión. Cuando sea necesario, simplemente presione cualquier tecla y espere unos 3 segundos. El teclado se reactivará y podrá funcionar con normalidad.

MÉTODO DE CARGA

Cuando el voltaje sea inferior a 3,2 V, el indicador de carga se iluminará en azul y parpadeará continuamente. En este momento, es necesario cargar el teclado:

1. Conecte el extremo B del cable USB original a la interfaz de carga del teclado.
2. Conecte el extremo A del cable USB original al adaptador de corriente o a la interfaz USB 2 del ordenador.
3. La conexión se realizará correctamente y el estado de carga se indicará en rojo. Cuando la batería esté completamente cargada, el indicador de carga se apagará automáticamente.

CONSEJO IMPORTANTE

1. Para otros dispositivos Bluetooth que se puedan activar, verifique cuidadosamente los estándares y la compatibilidad de Bluetooth antes de conectarlos.
2. Si no utiliza el teclado durante un período prolongado, le recomendamos apagarlo para prolongar la vida útil de la batería.
3. Para prolongar la vida útil de la batería, le recomendamos cargar el teclado cuando parpadee la luz de advertencia de batería baja.



Advertencia: No seguir las siguientes instrucciones de seguridad puede provocar incendios, descargas eléctricas y daños al teclado.



Peligro (Preste atención a un peligro alto)



Advertencia (Peligro moderado: manténgase alerta)



Atención (peligros menores)



Manténgase alejado de herramientas afiladas.



Manténgase alejado de fuentes similares a la radiación de microondas.



Prohíba presionar objetos pesados.



No golpee ni doble el teclado.



Manténgase alejado de aceites, productos químicos u otros disolventes orgánicos.