

Manual de usuario



AUDÍFONOS Air Style
INALÁMBRICOS BL-AH100

BestLink

Contenido del paquete

- Auriculares Air Style
- Estuche de carga
- Cable de carga tipo C
- Manual del usuario

Especificaciones del producto

Modelo: BL-AH100

Versión inalámbrica: V5.4

Especificaciones de la batería: auricular 3.7v; estuche de carga 3.7v

Perfiles compatibles: HFP/HSP/A2DP/AVRCP

Sensibilidad: 118dB ±3dB SPL a 1kHz

Distancia de señal: 10 m (en un entorno ideal sin obstáculos grandes)

Tiempo de reproducción: aproximadamente 4 horas

Tiempo de conversación: aproximadamente 6 horas

Tiempo en espera: aproximadamente 40 horas (conectado)

Tiempo de carga: cargar el estuche de carga durante aproximadamente 1.5 horas y cargar los auriculares durante aproximadamente 1 hora

Guía de uso de los auriculares

1. Encendido: Los auriculares se encienden automáticamente al sacarlos del estuche de carga.
2. Apagado: Los auriculares se apagan automáticamente al volver a colocarlos en el estuche de carga.
3. Encendido manual: Cuando los auriculares estén apagados y fuera del estuche de carga, mantenga presionada la zona táctil del auricular derecho o izquierdo durante 3 segundos para encenderlos. Sonará un tono de encendido.
4. Apagado manual: Cuando los auriculares estén encendidos, mantenga presionada la zona táctil del auricular derecho o izquierdo durante 5 segundos para apagarlos. Sonará un tono de apagado.
5. Reproducir/Pausa: Toque una vez el auricular izquierdo o derecho.
6. Pista anterior: Toque dos veces el auricular izquierdo durante la reproducción.
7. Pista siguiente: Toque dos veces el auricular derecho durante la reproducción.
8. Subir volumen: Mantenga pulsado el auricular derecho (se oirá un tono de aviso al máximo volumen).
9. Bajar volumen: Mantenga pulsado el auricular izquierdo.
10. Activar Siri: Toque tres veces el auricular derecho.
11. Responder/Finalizar llamada: Toque una vez el auricular izquierdo o derecho durante una llamada entrante o activa.
12. Rechazar llamada: Mantenga pulsado cualquiera de los auriculares durante 2 segundos durante una llamada entrante.
13. Cambiar entre modo de juego y modo música: Toque tres veces el auricular izquierdo.

Métodos de emparejamiento (Emparejamiento estándar)

1. Emparejamiento por primera vez

- Ve a Ajustes de tu teléfono y activa el Bluetooth.
- Busca el nombre del dispositivo y selecciónalo manualmente para emparejarlo.
- Una vez conectado, escucharás el mensaje de voz: "Bluetooth conectado".

2. Reconexión automática (dispositivo previamente emparejado)

- Si los auriculares ya se han emparejado y el historial de emparejamiento no se ha borrado:
- Simplemente abra el estuche de carga y extraiga los auriculares.
- Se encenderán automáticamente y se reconectarán al último dispositivo emparejado.

Instrucciones de carga

1. Indicadores de carga

1.1 Carga de los auriculares:

- El indicador LED permanece encendido durante la carga.
- Se apaga cuando está completamente cargado.

1.2 Carga del estuche de carga:

- El indicador LED parpadea durante la carga.
- Se mantiene fijo cuando la carga está completa.

2. Batería y método de carga

El producto cuenta con una batería recargable integrada no extraíble.

Método de carga: Carga por cable (requiere cable externo).

3. Especificaciones de carga

Entrada: 5 V/1 A

No utilice un cargador que supere los 5 V/1 A, ya que podría dañar el producto.

4. Tiempo de carga

Auriculares/Estuche de carga: Aproximadamente 1,5 horas para carga completa.

5. Alerta de batería baja

Cuando la batería de los auriculares esté muy baja, emitirán pitidos periódicos para recordarle que debe recargarlos.

Notas importantes

1. Prácticas de carga segura:

Cargue en un entorno seguro.
Una vez que el indicador del estuche de carga se apague, desconéctelo del cable USB inmediatamente para evitar posibles daños por una carga prolongada.

2. Control de volumen:

Ajuste la música a un volumen moderado durante la reproducción para evitar daños auditivos por exposición prolongada a niveles altos.

3. Evite interferencias:

Minimice el uso en áreas con fuertes interferencias de señal (por ejemplo, cerca de microondas o routers Wi-Fi) para mantener una conectividad Bluetooth estable.

4. Entornos corrosivos:

Evite usar los auriculares en entornos húmedos o corrosivos para proteger su funcionalidad.

Consejos: al usar este auricular bluetooth para escuchar música o hablar, preste atención para ajustar el volumen, ¡para no afectar demasiado su audición!