

Guía de inicio rápido del Escáner de código de barras inalámbrico UT-BSC2D300W

Configuración del sistema



Configuración predeterminada
de fábrica



Versión

Formato de datos



Código página



Unicode (UTF-8)

Nota: Este producto admite un receptor inalámbrico de 2,4 GHz y una interfaz USB con cable para la salida directa de codificación Codepage o Unicode.

Modo de transferencia de datos



Modo síncrono*



Modo de almacenamiento

Control de datos



Cargar todos los datos



Datos cargados en total



Borrar todos los datos

Emparejamiento inalámbrico 2.4G

El modo inalámbrico 2.4G es compatible con Windows, Mac OS, Linux, Unix, Android y otros sistemas.

Paso 1: Escanee el código de configuración "Modo inalámbrico 2.4G".

Una vez completada la configuración, el receptor emparejado la última vez tendrá prioridad por defecto.



Modo inalámbrico 2.4G

Paso 2: Escanee el código de configuración "Emparejamiento con un clic";

La luz azul del código de barras parpadeará rápidamente y entrará en el modo de emparejamiento 2.4G.



Emparejamiento con un solo clic

Paso 3: Conecte el receptor al dispositivo (en un plazo de 1 minuto), oír un "Di" y el LED azul 2 permanecerá encendido. La conexión se ha realizado correctamente.

Emparejamiento Bluetooth HID

Bluetooth HID inalámbrico es compatible con Windows, Mac OS, iOS, Android y otros sistemas.

Paso 1: Escanee el "Modo Bluetooth HID".

Una vez completada la configuración, el dispositivo Bluetooth emparejado la última vez tendrá prioridad por defecto.



Modo Bluetooth HID

Paso 2: Escanee el código de configuración de "Emparejamiento con un clic"; los LED azules 1 y 2 del escáner parpadearán alternativamente y rápidamente, entrando en el estado de emparejamiento Bluetooth HID.



Emparejamiento con un solo clic

Paso 3: Active el Bluetooth en el dispositivo principal y busque el dispositivo "BarCode Scanner HID". Haga clic en él. El LED azul 2 permanecerá encendido hasta que escuche un "Di". La conexión se ha realizado correctamente.

Nota: Tras mantener pulsado el botón durante 8 segundos, podrá acceder rápidamente al estado de emparejamiento Bluetooth HID.

Emparejamiento Bluetooth SPP/BLE

La tecnología Bluetooth inalámbrica SPP/BLE permite la conexión mediante puerto serie Bluetooth para sistemas Windows, Mac OS, iOS, Android y otros. Paso 1: Tras escanear el modo "Bluetooth SPP", el LED azul 2 parpadea rápidamente. (O bien, tras escanear el modo "Bluetooth BLE", los LED azules 1 y 2 parpadearán rápida y sincronizadamente).

Modo Bluetooth SPP



Modo Bluetooth BLE



Paso 2: Utilice la herramienta de transmisión transparente del puerto serie en el dispositivo host, busque el dispositivo "BarCode Scanner SPP" o "BarCode Scanner BLE" y, a continuación, pulse sobre él hasta que oiga un "Di" y se encienda el LED2 azul. La conexión se ha realizado correctamente.

Mantén pulsado durante 8 seg

Mantén pulsado durante 8 segundos para acceder a la configuración de emparejamiento Bluetooth.



Activar



Desactivar

Teclado virtual HID de iOS

Al usar el modo Bluetooth HID para conectarse a iOS, puede configurar un doble clic rápido para mostrar u ocultar el teclado virtual de iOS.



Habilitar*



Deshabilitar

Velocidad de transferencia Bluetooth HID



Rápida



Media*



Baja



Ultra Baja

Configuración de sufijos



Agregar CR*



Agregar LF



Agregar CR+LF



Agregar tabulación (HT)



NINGUNO

Ajuste de vibración (opcional)



Activar*




Desactivar

Ajustes de sonido



Alto*



Bajo



Desactivar

Configuración del tiempo de sueño



1 minuto



5 minutos*



30 minutos



Nunca suspender



Suspender ahora

Configuración de idioma del teclado



Japonés



Portugués



Alemán



Francés



Español



Italiano



Japonés



Portugués



Inglés británico



Portugués brasileño



Ruso



Teclado internacional

Borrar contador de pantalla (opcional)



Función de reloj (opcional)



Hora actual (activada)



Antes del código de barras



Después del código de barras



Hora actual (desactivada)

Descripción de los indicadores LED

LED1 azul parpadea una vez:
--- El escáner se ha decodificado correctamente.
LED2 azul encendido:
--- Conexión establecida.
LED3 rojo encendido:
--- La batería se está cargando; la batería está completamente apagada.
LED1 azul parpadea rápidamente:
--- El escáner está en modo de emparejamiento de 2,4 GHz.
LED2 azul parpadea rápidamente:
--- El escáner está en modo de emparejamiento Bluetooth SPP.
LED1 y LED2 azules parpadean rápidamente de forma alterna:
--- El escáner está en modo de emparejamiento Bluetooth HID.
LED1 y LED2 azules parpadean rápida y simultáneamente:
--- El escáner está en modo de emparejamiento Bluetooth BLE.
LED1 y LED2 azules parpadean lentamente al mismo tiempo:
--- El escáner está actualizado.

Consideraciones importantes

- Se recomienda cargar el escáner de código de barras mediante la interfaz USB 3.0 de la computadora (Figura A).
- Utilice un adaptador de corriente de 5 V CC y 1 A (Figura B).
- No utilice un adaptador de corriente superior a 5 V y 1 A; no utilice la carga rápida para evitar dañar el escáner de código de barras.
- Se recomienda mantener la batería entre un 60 % y un 80 % de carga cuando no esté en uso.
- Apague el escáner de código de barras una vez que esté completamente cargado.




Figura A




Figura B

Tarjeta de garantía

Nombre de usuario:
Número de teléfono:
Dirección:
Nombre del producto:
Modelo N°:
Número de serie del producto:
Fecha de compra
Descripción del problema:

Certificado

Nombre del producto:
Modelo N°:
Número de serie del producto:
Fecha de producción:
Inspector:
Los productos cumplen con los estándares de calidad de la empresa y los estándares de la industria, y los productos vuelven a calificar.